

Пример обозначения - Дорожные резцы: А6/20, А6F-G/22



Система обозначения резцов

Обозначение твердосплавной вставки (наконечника)	Форма твердосплавной вставки (наконечника)	Размер твердосплавной вставки (наконечника), DxL, мм	Пример графического изображения твердосплавной вставки (наконечника)
A4F	пулевидная	16x13,5	
A4E	пулевидная удлиненная	16x16,5	
A6	шлемовидная	18x18	
A6F	пулевидная	18x15,5	
A6E	пулевидная удлиненная	18x18	
A7F	пулевидная	20x18	

Обозначение головной части резца

Обозначение головной части резца	Форма головной части резца	Пример графического изображения головной части резца
- G	С пазом (канавкой) для демонтажа	

Обозначение хвостовика резца

Обозначение хвостовика резца	Диаметр хвостовика мм	Пример графического изображения хвостовой части резца
/20	20	
/22	22	

Соответствие резцов КЗТС и Виртген, рекомендации по применению.

Обозначение резца КЗТС	Обозначение резца Виртген	Рекомендации по применению
A4F/20	W4/20	Малые фрезы
A4E-G/20	W4-G/20	Малые фрезы
A6/20	W6/20	Средние и большие фрезы
A6F/20	W6/20	Средние и большие фрезы
A6E/20	W6/20	Средние и большие фрезы
A7F/20	W7/20	Средние и большие фрезы
A6F-G/22	W6-T/22	Средние и большие фрезы